Splošno

Uporabljajte napravo šele, ko natančno preberete in dojamete to navodilo za uporabo. Seznanite se z nastavitvami in s pravilno uporabo naprave. Upoštevajte varnostne napotke, ki so navedeni v tem navodilu. Obnašajte se odgovorno napram drugim osebam.

Uporabnik odgovarja za morebitne škode ali nevarnosti tretjih oseb.

Za morebitna vprašanja glede priključitve ali načina uporabe naprave, se obrnite na proizvajalca (ali na njegov servisni center).

Razlaga simbolov

	Opozorilo / Pozor!
	Nevarnost! Naprava še teče!
	Pred uvedbo v pogon prosim natančno preberite priložena navodila za uporabo.
	Nosite zaščitna očala. Nosite zaščito za sluh.
	Nosite zaščitno ustno masko.
	Naprave ne izpostavljajte na dežju in je ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
	Evropska oznaka za združljivost Izdelki, označeni s tem simbolom izpolnjujejo vse veljavne določbe evropskega gospodarskega prostora.
	Garantirana višina zvočnega tlaka
	Poškodovane in/ali dotrajane električne naprave oddajte v surovino ali na ustrezno mesto.

Poskrbite, da se na področju nevarnosti ne nahajajotretje osebe!

Simbol „GS“ zaznamuje preverjeno varnost. Izdelki, označeni s tem nakom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Napetost izmenljivega akumulatorja
Enosmerni tok

Širina striženja Strižni nož

Dolžina rezanja Strižno rezilo

Uporaba v skladu z namembnostjo

Po potrebi lahko to napravo z enostavno zame-njavo priloženih nastavkov uporabljate kot škarje za travo, škarje za grmičevje ali kot grebljo.Z rezalnikom za grmičevje se lahko reže okrasno grmičevje in majhni grmi. Ta aparat je primeren tudi za oblikovanje kot npr. pri vzdrževanju grobov.

Te škarje so namenjene izključno za obrezovanje in rezanje okrasnih grmov in drobnega grmičevja. Neka druga uporaba ali uporaba, ki presega te zmogljivosti, ni v skladu z namenom uporabe. Za škodo, ki je posledica take uporabe, proizvajalec/dobavitelj ne jamči.

S škarjami za travo lahko obrezujete robove travnikov oz. travnatih površin na nedostopnih mestih.

Vsakršna vrsta uporabe, ki odstopa od napotkov v tem navodilu za uporabo, lahko povzroči škodo na napravi in predstavlja resno nevarnost za osebo, ki napravo upravlja.
Za ohranitev pravice iz garancije in v interesu varnosti izdelka prosimo, da nujno upoštevate varnostne predpise. Pogojeno s konstrukcijo vseh preostalih rizikov ni mogoče popolnoma izključiti.

Upoštevajte, da naše naprave niso bile zasnovane za komercialno, obrtno ali industrijsko uporabo. Ne dajemo nobene garancije, če se naprava uporablja v trgovskih, obrtnih ali industrijskih podjetjih, pa tudi za podobne dejavnosti.

⚠ OPOZORILO

Škarje za travo in grmičevje ne morejo in naj ne bi nadomeščale škarij za živo mejo.

Druge nevarnosti

Druge nevarnosti vedno obstajajo, če tudi škarje za grmičevje uporabljate pravilno. Obli-ka in sestavni deli škarij lahko povzročijo na-slednje nevarnosti:

• Lahko se dotaknete nezaščitenega rezila (ureznine).
• Prijeti škarje med delovanjem (ureznine). Nepričakovano in hitro premikanje rastline, ki jo režete (ureznine).
• Izmet poškodovanega zoba škarij.
• Izmet dela rastline, ki jo režete.
• Poškodbe sluha, če ne uporabljate zaščite za sluh.
• Vdihavanje odrezanega materiala.

Splošna varnostna navodila za električno orodje

⚠ POZOR
Prebrati je treba celotna navodila. Na-pake pri upoštevanju navodil, navedenih v na-daljevanju, lahko povzročijo udar električnega toka, požar in/ali hude poškodbe. V nadalje-vanju uporabljeni pojem „električno orodje“ se nanaša na električno orodje na omrežni pogon (s kablom za priključitev na omrežje) in na električno orodje na akumulatorski pogon (brez kabla za priključitev na omrežje).

TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.

1) Delovno mesto

a) **Vzdržujte red in čistočo na delovnem mestu. Nered in neosvetljeno delovno mesto lahko povzročita nesrečo.**

b)) Aparata ne uporabljajte v okolju, kjer so gorljive tekočine, plini ali prah in obstaja nevarnost eksplozije. Električni aparati proizvajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.

c) Med delom aparat zavarujte pred do-stopom otrok ali drugih oseb. Zaradi odvračanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad aparatom.

2) Varovanje pred električnim udarom

a) **Električni vtič aparata se mora prilegati vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne poskušajte spreminjati. Prilagojenih vtičev ne uporabljajte skupaj z ozemljenimi aparati.** Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšata nevarnost električnega udara.

b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi deli, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je telo ozemljeno, obstaja velika nevarnost električnega udara.

c) Aparat zavarujte pred dežjem in mokroto. Vdor vode v električni aparat pove ča nevarnost električnega udara.

d) Električnega kabla ne uporabljajte za druge namene, na primer za nošenje ali dvigovanje aparata ter za odstranjevanje vtiča iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali gibljivimi deli aparata. Poškodovan ali zapleten kabel poveča nevarnost električnega udara.

e) Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabljajte samo podaljške, ki so primerni za uporabo na prostem. Uporaba ustreznih podaljškov zmanjša nevarnost električnega udara.

3) Varnost oseb

a) **Med delom z električnim orodjem bodite pozorni in pazljivi. Aparata ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Že trenutek nepazljivosti med delom lahko povzroči resne poškodbe.

b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer dihalne maske, nedrsečih čevljev, čelade ali zaščite za sluh, zmanjša tveganje poškodb.

c) Preprečite nepredvidljivo delovanje. Prepričajte se, da je električna naprava izključena, preden jo priključite na električno napajanje in/ali priključite akumulatorsko baterijo, preden napravo dvignete ali jo prenašate. Če imate med prenašanjem električnega orodja prst na stikalu oziroma če je orodje vključeno in ga priključite na električno napajanje, lahko pride do nesreče.

d) Pred vklopom aparata odstranite orodja za nastavljanje ali vijačne ključe. Orodje ali ključ, ki sta na vrtečem delu orodja, lahko povzročita poškodbe.

e) Izogibajte se nenormalni drži. Zagotovite si varno stojalo in vzdržujte ravnotežje ves čas. To vam omogoča boljši nadzor električnega orodja v nepričakovanih situacijah.

f) Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblek ali nakita. Lase, oblačila in rokavice zavarujte pred gibljivimi deli, ki bi jih lahko zagrabili.

g) Če obstaja možnost priključka naprav za sesanje in zbiranje prahu, se pred vklopom aparata prepričajte, da so te naprave pravilno priključene. Uporaba takšnih naprav zmanjša nevarnosti zaradi prahu.

4) Pravilna uporaba električnih orodij

a) **Aparata nikoli ne preobremenite. Za posamezno delo uporabite pravo orodje.** Delo bo boljše in varnejše z ustreznim orodjem v navedenem območju zmogljivosti.

b) Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim stikalom. Električni aparat, ki ga ni mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevaren in ga je treba popraviti.

c) Vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, preden nastavljate napravo, zamenjujete dele naprave ali preden želite pospraviti napravo. Ti previdnostni ukrepi preprečujejo nepredvideni zagon naprave.

d) **Električne aparate, ki jih ne boste uporabljali, shranite na mesto, ki je nedostopno otrokom. Osebe, ki z uporabo aparata niso seznanjene, ali niso prebrale navodil za uporabo, aparata ne smejo uporabljati.** Električni aparati so nevarni, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

e) Aparat skrbno vzdržujte. Preverite, ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali so zlomljeni in tako poškodovani, da aparat ne deluje pravilno. Pred uporabo aparata je treba poškodovane dele zamenjati. Veliko nesreč se namreč zgodi zaradi slabo vzdrževanih električnih aparatov.

f) Poskrbite, da so rezila ostra in čista. Skrbno vzdrževana rezila z

ostrimi robovi se redkeje zagozdijo in jih je lažje voditi.

g) Električni aparat, opremo in orodje uporabljajte v skladu z ustreznimi na vodili za uporabo. Pri tem upoštevajte tudi delovne pogoje in dejavnost, ki jo izvajate. Napačna uporaba električnih aparatov lahko povzroči nastanek nevarnih situacij.

5) Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij

a) Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorskimi baterijami.

b) V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.

c) Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, žeblji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico opekline ali požar.

d) V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.

6) Servis

a) **Napravo naj popravi samo strokovno osebje in samo z originalnimi nadomestnimi deli.** To bo zagotovilo ohranitev varnosti naprave.

Varnostna navodila za škarje za živo mejo:

- Dele telesa zavarujte pred rezili. Pri premikajočem se rezilu ne poskušajte odstranjevati rezanega materiala ali materiala, ki

ga želite rezati, ne držite. Zagozden rezan material odstranjujte samo pri izklopljeni napravi. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi škarij za živo mejo lahko vodi do povzročitve hudih poškodb.

- **Škarje za živo mejo nosite za ročaj pri stoječem rezilu. Pri transportu ali shranjevanju škarij za živo mejo vedno nataknite zaščitni pokrov.** Skrbno ravnanje z napravo zmanjšuje nevarnost za povzročitev poškodb zaradi rezila.

- **Električno orodje držite za izolirane prijemalne površine, ker lahko škarje pridejo v stik z upognjenim omrežnim kablom.** Stik moža z vodnikom, ki prevaja elektriko, lahko kovinske dele izpostavi elektriki in povzroči električni udar.

- **Pred začetkom dela živo mejo preiščite zaradi morebitnih skritih predmetov, npr. žice ipd.** Bodite previdni, da rezilo ne pride v stik z žico ali drugimi kovinskimi predmeti.

- **Pravilno držite električno orodje, npr. z obema rokama za ročaja, če je izdelek opremljen z dvema ročajema.** Če izgubite nadzor nad napravo, lahko pride do poškodb.

Škarnik za živo mejo je namenjen za delo, pri katerem uporabnik stoji na tleh in ne na lestvi ali drugem nestabilnem odtisu.

Priporočljivo je, da uporabnik pred uporabo škarje za živo mejo poskrbi, da se zaklepna (-e) naprava (-e) gibljivih delov (npr. Podaljšana gred in vrtljivi element) nahaja v zaklenjenem položaju.

Varnostna navodila za Škarje za travo in grmičevje:

Rezilo po izklopu naprave še nekaj časa deluje.

Pred čiščenjem morate napravo izklopiti.

⚠ POZOR!
Pazite, da prsti in noge ne zaidejo v rezalno področje!

Natančno preberite navodila. Seznanite se s krmilnimi elementi in pravilno uporabo stroja.

Pred uporabo morate stroj vizualno pregledati glede poškodovanih, manjkajočih ali nepravilno nameščenih zaščitnih naprav ali pokrovov.

Zaščito za oči, dolge hlače in čvrste čevlje je treba nositi ves čas uporabe stroja.

Motor vklopite šele, ko ste roke in noge odmaknili od rezilnih delov aparata.

Pred transportom vedno najprej izklopite napravo in počakati, da se rezila zaustavijo. Vzdrževalna in čistilna dela opravljajte vedno samo na izklopljeni napravi.

Upoštevajte odgovornost nasproti tre-tjim osebam na delovnem področju.

Izogibajte se uporabi škarij za živo mejo, če se v bližini nahajajo osebe, predvsem otroci. Naprave ne uporabljajte, ko so v bližini osebe, še posebej otroci, ali domače živali.

Škarje za travo in grmičevje uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali z ustrezno umetno osvetlitvijo.

Po odlaganju škarij in pred čistilnimi deli morate npr. z aktiviranjem zapore proti vklopu zagotoviti, da se naprava ne more samodejno vključiti,.

Škarij v nobenem primeru ne držite na rezilu, nevarnost poškodb obstaja celo v primeru, ko rezila mirujejo.

Nikoli ne segajte v tekoča rezila, da bi odstranili tujke, ali v primeru, da rezila blokirajo. Vedno najprej izklopite aparat in potem vzemite akumulatorsko baterijo iz aparata.

Pred vsemi vzdrževalnimi deli in oskrbi aparata najprej odstranite akumulator.

Napravo hranite tako, da je zavarovana pred otroki.

Pri delu z aparatom se vedno postavite v varen položaj, posebno, če uporabljate stopnice ali lestev.

Pri transportu ali skladiščenju škarij ve-dno uporabljajte ščitnik za rezilo.

Pred začetkom dela spoznajte svojo oko-lico in pazite na možne nevarnosti, ki jih zaradi hrupa stroja mogoče ne bi mogli slišati.

Pred uporabo naprave očistite delovno površino tujkov in bodite pozorni na tuje predmete (npr. Žične ograje) med delom!

Izogibajte se uporabi stroja v slabih vre-menskih pogojih, še posebej takrat, ko ob-staja nevarnost udarov strel.

Stroj vedno izključite iz električnega omrežja (tj. Odstranite odstranljivo baterijo),
- kadar koli je stroj ostal brez nadzora.
- pred odstranitvijo blokade
- pred preverjanjem, čiščenjem ali obdelavo stroja
- po stiku s tujimi predmeti
- vedno, ko se stroj začne nenavadno tresti.

Vedno poskrbite, da so prezračevalne odprtine čiste in v njih ni tujih predmetov.

Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali

---

⚠ OPOZORILO!
Ne dotikajte se premikajočih nevarnih delov, preden ne izključite stroja in dokler se premični nevarni deli povsem ne zaustavijo.

Ščemenje ali omrtvičenost dlani je znak prekomernih vibracij. Omejite čas upora be, opravite dovolj dolge premore med delom, delo razporedite med več ljudi ali uporabite protivibracijske rokavice, kadar boste orodje uporabljali dlje časa

Splošna varnostna navodila

Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.

Naprave ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe z nezadostnim znanjem ali izkušnjami.

Otroci in mladostniki, mlajši od 16 let, ne smejo uporabljati naprave.

Naprave naj nikoli ne uporabljajo otroci ali osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.

Skladno z zakonskimi določili je morda starost uporabnika omejena.

Stroj je treba redno preverjati in servisirati. Popravite stroj samo v pooblaščeni delavnici.

V primeru nesreče ali okvare napravo takoj izklopite, odstranite baterijo in poskrbite, da so vsi gibljivi deli popolnoma mirni. Nato preverite napravo.

Uporabljajte samo nadomestne dele in opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

Upoštevajte, da je za nezgode ali nevarnosti za druge osebe ali njihovo lastnino odgovoren uporabnik.

Pred uporabo stroj preglejte, če je poško-dovan, če je pomanjkljiv in preverite, če so varovala in pokrovi napačno nameščeni.

⚠ OPOZORILO!
Stikal, vgrajenih v tovarniško orodje, ne smete odstraniti ali premostiti, npr. B. z namestitvijo stikala na ročaju, saj lahko to povzroči poškodbe in orodje se ne samodejno izklopi.

⚠ OPOZORILO!
Pri delovanju te naprave nastaja elektromagnetno polje. Polje lahko v določenih okoliščinah poškoduje aktivne in pasivne medicinske vstavke. Da zmanjšate nevarnost hudih ali celo smrtnih poškodb, priporočamo osebam z medicinskimi vstavki, da se posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega vstavka, še preden se lotijo uporabe naprave.

Začetek dela z napravo

Obseg pošiljke

- Odprite embalažo in skrbno vzemite napravo iz nje.
- Odstranite embalažo in embalažna/transportna varovala (če so nameščena).
- Preverite, ali je obseg pošiljke popoln.
- Prepričajte se, da se naprava in sestavni deli naprave niso poškodovali med prevozom.
- Shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

⚠ NEVARNO
Embalaža in naprava niso igrače!

Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijami in majhnimi deli! Obstaja nevarnost použitja in zadušitve!

Varnostna navodila za polnilce.

Glejte navodila za polnilnik.

Varnostna navodila za baterije.

Oglejte si navodila za baterijo.

Vstavljanje/odstranjevanje baterije

Napravo lahko uporabljate s premično palico ali brez nje (5).

V obsegu dostave škarij za travo in škarij za obrezovanje grmovja nista priložena niti akumulatorska baterija niti polnilnik; pridobiti ju je treba posebej:

Škarje za travo in grmičevje lahko upravljate z baterijskim paketom 20V ali z akumulatorjem 20 / 40V znamke znamke Activ Energy.

Za pogon kosilnic uporabljajte izključno akumulatorsko baterijo za škarje za travo in škarje za obrezovanje grmovja, navedeno v poglavju »Tehnični podatki«, in ne uporabljajte akumulatorskih baterij drugih proizvajalcev.

1. Vstavite baterijo, potiskajte jo v smeri puščice v nastavek, dokler se slišno ne zaskoči (na sprehajalni palici (5) ali na travah in grmičevih škarjah. Glej sliko A + G / Pos.10).
2. Vzemite baterijo iz naprave. Za to pritisnite zapah za baterijo (ana dvigalu (5) ali škarje za travo in grmičevje Slika A + G / Pos. 10) in ga držite v položaju.

Upravljanje

Vklopite in izklopite (na pohodni palici (5) ali na travah in grmičevih škarjah)

Pritisnite varnostno stikalo s ključavnico za vklop (3) (slika A + B) in pritisnite stikalo (4). Po vklopu varnostnega stikala s ključavnico za vklop (3) ni več treba držati.

Sprostite stikalo (4), da se izklopi.

⚠ POZOR!
Rezilo teče naprej.

Predelava naprave / zamenjava sistemov rezil

Za zaščito pred poškodbami preko rezila potisnite zraven dobavljeni ščitnik za rezilo in uporabljajte zaščitne rokavice (11) (Sl.C).

Istočasno pritisnite obe stranski tipki in rezila škarij snemite (Sl. D).

Odstranite event. umazanijo, ki je prodrla v prostor menjalnika.

Rezilo z zadnjim nastavkom vstavite v ohišje škarij za travo, kot je prikazano na (Sl. E) in z močnim pritiskom na osnovno ploščo rezila klik sistem zaskočite.

Pozicije ekscentričnega pogona pri zamenjavi rezil ni treba upoštevati. Pri vklopu se ekscenter menjalnika samodejno zaskoči v ustezno izrezo na rezilu škarij.

Naprava je sedaj spet pripravljena za obratovanje.

Uporaba in montaža teleskopskega držala

Teleskopsko držalo je zasnovano za udobno delo v vzravnanem položaju.

1. Za montažo držala vstavite končni del vstavite v ustrezno odprtino za ročajem (Sl. G). Držalo se mora zaskočiti.

2. Z vrtljivim zgibom držala lahko držalo premikate v 15-stopinjskih korakih do kota 120°. Pritisnite gumb za blokiranje (8) in nastavite želeni kot.

3. Če želite spremeniti dolžino držala, sprostite hitro zapiralo (7). tako, da ga vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Nastavite želeno višino in nato sukajte zapiralo za fiksiranje ročaja v smeri urnega kazalca (Sl. G).

4. Snemljivo podvozje potisnite na nosilec osi (Sl. F).

Navodila za delo

- Z rezalnikom za grmičevje se lahko reže okrasno grmičevje in majhni grmi. Ta aparat je primeren tudi za oblikovanje kot npr. pri vzdrževanju grobov.
- S škarjami za travo lahko obrezujete robove travnikov oz. travnatih površin na nedostopnih mestih.

Rezervni deli

Če potrebujete opremo ali rezervne dele, se obrnite na pooblaščen servis.

Za delo s tem strojem ne uporabljajte rezervnih delov, ki jih ni priporočil proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb upravljavca, predmetov v bližini ali samega stroja.

Pri naročanju nadomestnih delov navedite naslednje podatke:

- Tip naprave
- Številka artikla naprave
- Nož za rezanje trave Art.No. 50807520
- Nož za grmičevje Art.No. 50807519

Tehnični podatki

Akumulatorske Škarje za rezanje Grmovja in Trave	**FS-GBS 2**	
Napetost izmenljivega akumulatorja	20 V ⎓ (Enosmerni Tok)	
Prostem teku	1100 min-1	
Širina striženja *	120 mm	
Debelina striženja **	8 mm	
Dolžina striženja **	200 mm	
Teža brez izmenljivim akumulatorjem	1,8 kg	
Zaščita	IPX1	
Informacije o hrupnosti Izmerjeno po EN 60745-2-15;		
Nivo zvočnega tlaka L_{pA} 1)	79 dB (A) K = 3 dB (A)	
Višina zvočnega tlaka L_{WA} 2)	89,5 dB (A) K=2,03dB(A)	
Garanti rana višina zvočnega tlaka	92dB(A)	
Informacije o vibracijah Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smerdoločena ustrezno EN 60745-2-15, Nevarnost K = 1,5 m/s^2		
Vibracijska vrednost emisij a_h	1,94 m/s^2	
Primerne baterije		
Modell	ACTIV ENERGY 20 V	ACTIV ENERGY 20/40 V
Tip baterije	Li-Ion	Li-Ion
Najv. napetost	20 V ⎓	40 V ⎓
Zmogljivost polnilne baterije	2000 mAh	2500 mAh
Čas polnjenja	ca. 45 min.	ca. 95 min.
Primerni polnilniki		
Modell	ACTIV ENERGY 4,0 A	
Nazivna vhodna moč	220-240 V ~ / 50 Hz / 96 W	
Nazivna izhodna moč	21 V ⎓ / 4,0 A	
Trieda ochrany	II (Dvojno Zaščiteni)	

* Nož za rezanje trave ** Nož za grmičevje

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

- Navedena vrednost vibracijskih emisij je bila izmerjena po običajnem testnem postopku, zato jo lahko uporabimo za primerjavo z drugim električnim orodjem.
- Navedena vrednost vibracijskih emisij se lahko uporabi za oceno količin in dolžin ter dolžine obveznih delovnih premorov.
- Dejanska vrednost vibracijskih emisij, v času dejanske uporabe električnega orodja,

se lahko od navedene vrednosti razlikuje odvisno od tega, na kak način se električno orodje uporablja.

- Opozorilo: Zaradi zaščite pred motnjami krvnega obtoka v rokah, do katerih prihaja zaradi vibracij, mora uporabnik v svoje delo vključiti tudi reden premor.
- Zagotovite čim manjše obremenitve zaradi tresljajev. Ukrepi za zmanjšanje obremenitev zaradi tresljajev sta npr. uporaba rokavic med uporabo izdelka in omejitev trajanja uporabe. Pri tem je treba upoštevati vse dele obratovalnega cikla (npr. čas, ko je električno orodje izklopljeno, in čas, ko sicer deluje, vendar brez obremenitve).
- Rok in nog nikoli ne približujte električnemu orodju, zlasti ob vklopu motorja.

⚠ POZOR!
Brez premikajoče se palice napravo upravljamo z eno roko. V nobenem primeru ne postavljajte proste druge roke blizu tekočega noža.

Vzdrževanje

Z rezila očistite sok rastlin in umazanijo. Par rezil morate v vsaki sezoni najmanj enkrat sneti. Pri tem se morajo odstraniti ostanki rastlin in tujki. Vreteno C in hrbet rezila D previdno namažite z redko mastjo. Motorja in drugih delov ne podmazujte.

Pozor! Drsne površine rezil morajo biti naoljene, da enakomerno tečejo. Nenaoljene drsne površine lahko negativno vplivajo življenjsko dobo. Če je rezilo po daljšem času uporabe postalo topo, ga nadomestite samo z originalnim nadomestnim rezilom. Škarje čistite samo s ščetko ali krpo. Aparata nikoli ne spirajte s curkom vode ali ga potopite v vodo. Rezilo po vsaki uporabi obdelajte z negovalnim sprejem. Obrabljena topa rezila zamenjajte. Po uporabi vedno nataknite ščitnik za rezilo. Kontrolirajte, če ima naprava kakršnekoli očitne pomanjkljivosti in jo eventualno dajte v popravilo pooblaščeni servisni službi.

Skladiščenje

Napravo vedno skladiščite na suhem, čistem mestu, zunaj dosega otrok. Skladiščite zaščiteno pred zmrzaljo.

Odstranjevanje odpadkov in varstvo okolja

Če vaša naprava en dan postala neuporabna ali ne potrebujete več, prosim, da je naprava v nobenem primeru ne bi gospodinjstva odpadke kabel, vendar odstranimo okolje.

Prosimo, da napravo oddate na mestu za zbiranje odpadkov. Tam bodo plastične in kovinske dele lahko ločili in jih dali reciklirati. Informacije dobite tudi pri svoji občinski ali mestni upravi.

Baterije ne sodijo v gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko dolžan vrniti uporabljene baterije oz. akumulatorske baterije. Na koncu življenjske dobe naprave morate baterije oz. baterije za ponovno polnjenje odstraniti in jih ločeno odstraniti med odpadke. Stare baterije in akumulatorske baterije lahko nesete na lokalno zbirališče v vaši občini ali vašemu trgovcu ali prodajnemu estu.

Ne odstranjujte električnih naprav skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Poškodovane in/ali dotrajane električne naprave oddajte v surovino ali na ustrezno mesto.

Način odstranjevanja ovitka

Ovitek varuje napravo, da se med transportom ne poškoduje. Ovitek se praviloma izbere na podlagi ekološko ustreznih vidikov in vidikov rokovanja z odpadki, zato jih je mogoče uporabiti za reciklažo. Ponovna uporaba ovitka kot surovine zmanjšuje stroške nastale z odstranjevanjem odpadkov. Deli ovitka (npr. folije , Styropor®), so lahko nevarni za otroke.

Dele ovitka shranjujte izven dosega majhnih otrok; čimprej jih odstranite.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da bodo odstranjene na okoljuprijazen način.

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec, Li = litij

ES Izjava O Skladnosti

Mi, **MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14 , 09430 Drebach, GERMANY,** izjavljamo s polno odgovornostjo, **Akumulatorske Škarje za rezanje Grmovja in Trave FS-GBS 2**, na katerega se nanaša ta izjava, ustreza vsim varnostnim in zdravstvenim zahtevam po normati vu

2006/42/EG (EG-Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2000/14/EG + 2005/88/EG (Geräuschrichtlinie)

2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
vključno z vsemi spremembami. Za uresničitev varnostnim in zdravstvenim zahtevam so predpisane sledeče tehnične norme in specifi kacije::
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-15:2009/A1:2010
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 50636-2-94:2014
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-1:2017
EN ISO 10517:2019
EN 55014-2: 1997/A1:2001/A2:2008
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2019:01 PAK

Postopek za oceno skladnosti v skladu s standardom 2000/14/EC spremenjen s standardom 2005/88/EC do priloge V.
Izmerjena višina zvočnega tlaka 89,5 dB (A)
Garanti rana višina zvočnega tlaka 92 dB (A)

Leto izdelave je nati snjeno na ploščici s podatki o ti pu in dodatno ugotovljivo na podlagi zaporedne serijske številke.

Drebach, 2020-07-24

Matthias Fiedler
Senior Product Manager
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH
Shranjevanje tehnične dokumentacije:

Matthias Fiedler, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 09430 Drebach, GERMANY