

Bedienungsanleitung Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing

BE

Importiert durch: | Importé par : | Geïmporteerd door:

MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14
09430 Drebach
Deutschland | Allemagne | Duitsland

KUNDENSERVICE | SERVICE CLIENTS
KLANTENSERVICE 8409
 BE 00800 25 68 5337
 www.muldertechniek.nl
MODEL:
FN-AHS 2051 AA 34/19F







3
Jahre
Garantie



Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Inhaltsverzeichnis

Bilder	4
Lieferumfang / Geräteteile	6
Allgemeines.....	7
Zeichenerklärung	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Sicherheit.....	9
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge	9
Sicherheitshinweise für Heckenscheren:	13
Restrisiken	14
Inbetriebnahme	16
Lieferumfang	16
Akku einsetzen / entnehmen	16
Bedienung.....	17
Ein-/Ausschalten	17
Arbeitshinweise	17
Verhalten, wenn das Messer blockiert.....	17
Reinigung und Wartung	18
Transport und Lagerung.....	18
Technische Daten	19
Entsorgung	21
EG-Konformitätserklärung	22
Garantie	23
Garantiekarte	23
Garantiebedingungen	24



Lieferumfang / Geräteteile

DE

- 1** Schwert
- 2** Handschutz
- 3** Führungsgriff mit Schalttaste
- 4** Handgriff mit Schalttaste
- 5** Schwertschutz
- 6** Stoßschutz
- 7** Entriegelung für Akku

Die Heckenschere kann mit dem Akkupack 20V oder mit dem Akkupack 20/40V der Marke Activ Energy betrieben werden.

Verwenden Sie ausschließlich die im Kapitel „Technische Daten“ genannten Akkus für die Heckenschere, betreiben Sie die Hechenschere nicht mit Akkus anderer Hersteller.