FR

Importé par:

MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14
09430 Drebach
Allemagne

SERVICE CLIENTS 8726
FR 05 6150 7894
www.ikrafrance.fr
Modèle FN-ARM 4040 AA 18/21-B

3 Ans GARANTIE

Pour en savoir plus : www.quefaireedemesdechets.fr

Mode d´emploi

FERREX®

TONDEUSE SUR BATTERIE

FN-ARM 4040

Veuillez SVP également respecter les instructions et les consignes de sécurité relatives à la batterie et au chargeur.

Mode d´emploi d´origine

Contenu

Présentation
Étendue de la livraison/Composants 6
Généralités 7
Présentation des symboles 7
Sécurité 9
Utilisation conforme 9
Dangers résiduels 10
Consignes de sécurité 10
Première mise en service 17
Vérifier la tondeuse et l'étendue de livraison 17
Monter la tondeuse 18
Insérer/retirer la batterie 19
Commande 19
Régler la hauteur de coupe 19
Démarrer/arrêter la tondeuse 20
Utiliser le bac de ramassage 21
Nettoyage et maintenance 22
Remplacer la lame 24
Transport et stockage 25
Recherche des erreurs 26
Caractéristiques techniques 27
Pièces de rechange 28
Déclaration de conformité 29
Élimination 30
Éliminer l'emballage 30
Éliminer la tondeuse 30















Étendue de la livraison/Composants

1. Longeron de guidage
2. Bouton de sécurité
3. Étrier de sécurité
4. Réglage de la hauteur de coupe
5. Clapet de protection
6. Affichage du niveau de remplissage
7. Couvercle (bac de ramassage d'herbes)
8. Bac de ramassage d'herbes
9. Couvercle de protection
10. Tringlerie du longeron de guidage
11. Levier à fermeture rapide, 2x
12. Serre-câbles, 2×
13. Clé de sécurité
14. Câble
15. Rondelle d'appui (fermeture rapide), 4x
16. Kit mulching
17. Vis de fixation (lame)
18. Lame
19. Boulon
20. Déverrouillage pour la batterie