DK

Importeret af:

MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14
09430 Drebach
Tyskland

KUNDESERVICE 9163
DK **0045 48 28 7020**
Bahn-Larsen Skov-Have-og Parkmaskiner
post@bahn-larsen.dk
Model:
FN-ARM 4040 05/2021

3 ÅRS GARANTI

Betjenings-vejledning

FERREX®

AKKU-PLÆNEKLIPPER

FN-AM 4040

Se også vejledning og sikkerhedsanvisninger for batteri og oplader.

Originale driftsvejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Billeder
Levering/udstyrsdele 6
Generelt 7
Forklaring af symboler 7
Sikkerhed 9
Tilsigtet anvendelse 9
Restrisici 10
Sikkerhedsanvisninger 10
Første ibrugtagning 17
Kontrol af plæneklipper og levering 17
Samling af plæneklipperen 17
Isætning/udtagning af batteri 18
Betjening 18
Indstilling af klippehøjde 19
Tænding/slukning af plæneklipperen 19
Brug af græsboks 20
Rengøring og vedligeholdelse 21
Udskiftning af klippekniv 23
Transport og opbevaring 24
Fejlfinding 25
Tekniske data 27
Reservedelsliste 28
Overensstemmelseserklæring 29
Bortskaffelse 30
Bortskaffelse af emballage 30
Bortskaffelse af plæneklipper 30















Levering/udstyrsdele

1. Styr
2. Sikringsknap
3. Sikringsbøjle
4. Klippehøjde-indstilling
5. Beskyttelsesklap
6. Niveauindikator
7. Låg (græsboks)
8. Græsboks
9. Beskyttelsesafskærmning
10. Styremekanisme
11. Hurtiglukningshåndtag, 4×
12. Kabelklemme, 2×
13. Sikkerhedsnøgle
14. Kabel
15. Spændskive (hurtiglukning), 4×
16. Bioklip
17. Fastgørelsesskrue (klippekniv)
18. Klippekniv
19. Bolt
20. Oplåsning til batteri